

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ: РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТМ «STЕККЕР СЕРИИ PST
МОДЕЛИ PST10-9009-01, PST16-9010-01, PST16-9012-01, PST10-9013-01, PST16-9013-01, PST10-9009-02, PST10-9009-03, PST16-9010-02,
PST16-9010-03, PST16-9012-02, PST16-9012-03, PST10-9013-02, PST10-9013-03, PST16-9013-02, PST10-9109-01, PST16-9110-01, PST16-
9112-01, PST10-9113-01, PST16-9113-01, PST10-9109-02, PST10-9109-03, PST16-9110-02, PST16-9110-03, PST16-9112-02, PST16-9112-03,
PST10-9113-02, PST16-9113-02, PST16-9014-01, PST16-9014-02, PST16-9014-03, PST16-9114-01, PST16-9114-02, PST16-9015-01, PST16-
9015-02, PST16-9015-03

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- 1. Описание устройства и назначение**
- 1.1 Розетки электрические ТМ «STЕККЕР» серии PST – стационарные штепсельные розетки, предназначенные для подключения электроприборов или другого оборудования бытового или аналогичного назначения к однофазным сетям переменного тока с номинальным напряжением не более 250В и номинальным током не более 16А в помещениях жилого и производственного фонда.
- 1.2 Розетки предназначены для использования только внутри помещений.


2. Технические характеристики*

Модель розетки	PST10-9009-01 PST10-9009-02 PST10-9009-03	PST16-9010-01 PST16-9010-02 PST16-9010-03	PST16-9012-01 PST16-9012-02 PST16-9012-03	PST10-9013-01 PST10-9013-02 PST10-9013-03	PST16-9014-01 PST16-9014-02 PST16-9014-03	PST16-9015-01 PST16-9015-02 PST16-9015-03
Модель механизма розетки	PST10-9109-01 PST10-9109-02 PST10-9109-03	PST16-9110-01 PST16-9110-02 PST16-9110-03	PST16-9112-01 PST16-9112-02 PST16-9112-03	PST10-9113-01 PST10-9113-02	PST16-9114-01 PST16-9114-02	-
Тип розетки	1-местная	1-местная	1-местная с крышкой	2-местная	2-местная	2-местная с крышкой
Номинальное напряжение	~250В					
Номинальный ток	16А					
Тип розетки по виду установки	Скрытой установки					
Тип розетки по наличию заземляющего контакта	Без заземляющего контакта	С заземляющим контактом		Без заземляющего контакта	С заземляющим контактом	
Тип розеток по наличию шторок	Со шторками					
Тип розетки по типу зажимов	С винтовыми зажимами					
Тип розетки по подключению	2Р	2Р+⊕		2Р	2Р+⊕	
Количество розеток	1			2		
Максимальное сечение подключаемых проводников	2,5мм²					
Материал корпуса	PP пластик/ABS пластик					
Габаритные размеры	См. на упаковке					
Цвет корпуса	См. на упаковке					
Рабочая температура	0.. +35°С					
Климатическое исполнение	УХЛ4					
Степень защиты от пыли и влаги	IP20					
Срок службы	7 лет					

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

- 3. Комплектация**
- 3.1 Розетка.
- 3.2 Инструкция по эксплуатации.
- 3.3 Упаковка.
- 3.4 Гарантийный талон.
- 4. Требования эксплуатации и меры предосторожности**
- 4.1 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 16А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.
- 4.3 Запрещена установка розеток снаружи помещений.
- 4.4 Эксплуатация розеток при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.
- 4.5 Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, а также, с поврежденной изоляцией входного или выходного кабеля.
- 4.6 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
- 5. Подключение**
- 5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.
- 5.3 Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку прибора.
- 5.4 Выведите подключаемые провода к месту установки розетки.
- 5.5 Выкрутите винт, снимите корпус с розетки. Подденьте и отсоедините рамку от корпуса.
- 5.6 Осуществите подключение устройства по схеме:


1-местная розетка с заземляющим контактом




1-местная розетка без заземляющего контакта



2-местная розетка с заземляющим контактом



2-местная розетка без заземляющего контакта



5.7 Закрепите розетку на месте установки.

5.8 Установите и защелкните рамку, а затем наденьте его крышку сверху и закрутите винт.

5.9 Включите электропитание.

5.10 Проверьте работоспособность розетки.

6. Характерные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенное устройство не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

7. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

11. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.





Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Stekker"

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока

Продавец_____

Покупатель_____

МП

ВНИМАНИЕ!
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)